# Grupo CERTEC





Linha GL

Linha C

Instruções para Uso
Instruções de Segurança
Termo de Garantia



Leia atentamente antes de operar o equipamento !

Contém informações importantes!

01/08

### INSTRUÇÕES PARA USO

- 01) Retire cuidadosamente o equipamento da embalagem, certificando-se que n\u00e3o fique nenhum res\u00edduo, particularmente sob a bacia (carca\u00e7a do equipamento) e a manopla e a alavanca de acionamento.
- 02) Não conecte ainda o plugue à tomada!
- 03) Deite o equipamento (apoiado sobre a cruzeta) e coloque o disco suporte ou a escova, encaixandoo (a) na cruz de malta e girando-o (a) no sentido anti-horário, de forma a fixá-lo (a).



04) Coloque o equipamento novamente em pé e desenrole todo o cabo de alimentação elétrica.



05) Solte o pedal de regulagem e ajuste o cabo à altura da cintura do operador, travando-o novamente.



06) Certifique-se que a chave liga-desliga esteja na posição "O" (desligada) e conecte o plugue tripolar em uma tomada aterrada, verificando antes se a voltagem é compatível com a do equipamento.



08) Apóie o cabo de alimentação sobre um dos ombros e certifique-se que o mesmo não fique sob ou próximo às partes móveis do do equipamento.



07) Sem tocar a alavanca de acionamento, passe a chave liga-desliga para a posição "I" (ligada).



09) Apóie o cabo na cintura, segure-o com firmeza pelo cabo e acione a alavanca, não interpondo os dedos entre o cabo e a alavanca, de modo a evitar o desligamento.



10) É mínimo o esforço necessário para a operação do equipamento. Com movimentos suaves, erga ligeiramente o cabo do equipamento e o mesmo se deslocará para seu lado direito. De maneira inversa, baixando levemente o cabo, o equipamento move-se para sua esquerda.



11) Caso haja descontrole do equipamento durante o trabalho, basta soltar a alavanca de acionamento e o mesmo se desligará.





12) Ao término do trabalho e para o desligamento total do aparelho, volte a chave liga-desliga para a posição "O" (desligada) e remova o plugue da tomada. Volte o cabo à posição vertical e deite o equipamento. Para retirar o suporte ou a escova, um leve toque em sentido horário é suficiente para desprendê-lo(a).





13) Para limpar o equipamento, certifique-se que a chave liga-desliga esteja na posição "O" (desligada) e retire o pluque da tomada. Na limpeza, use apenas um pano macio levemente umedecido em água, secando em seguida. Enrole o cabo de alimentação elétrica nos cabos e quarde o equipamento em local seco. Não deixe suportes ou escovas sob o equipamento. Seque-os e guarde à parte.





**ERRADO CERTO** 

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- 01) Este é um equipamento elétrico de elevada potência. Deve ser operado apenas por pessoa treinada e habilitada para tanto.
- 02) Leia atentamente as Instruções para Uso antes de operar o equipamento.
- 03) Certifique-se que a instalação elétrica onde o equipamento será ligado esteja em boas condições e que a tensão(voltagem) e corrente(amperagem) sejam compatíveis com o equipamento.
- 04) Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo fio. Faça-o puxando o plugue.





CERTO

- 05) Nunca use o equipamento em ambientes com vapores inflamáveis, sob risco de causar explosão ou incêndio. A Certec não recomenda a utilização de produtos inflamáveis em tratamento de pisos.
- 06) Caso necessário o uso de extensões, deve ser observado o comprimento máximo do cabo, bem como bitola igual a do equipamento. (veja tabela 1)
- 07) Mantenha secas todas as conexões elétricas, não deixando-as em contato com o piso molhado ou úmido.
- 08) Não toque nos plugues e conexões elétricas com as mãos molhadas.
- 09) Nunca puxe o equipamento pelo cabo de alimentação elétrica.



10) As partes rotativas do equipamento (suportes e escovas) podem causar acidentes. Mantenha afastados pés, mãos e partes móveis. Passar o equipamento sobre objetos soltos no piso pode projetá-los com velocidade. Mantenha o cabo de alimentação elétrica longe de suportes e escovas.



- 11) Alguns produtos para tratamento de pisos requerem o uso de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), tais como óculos de segurança, luvas, máscaras e calçados específicos. Consulte as instruções de utilização e segurança dos produtos. Alguns tratamentos de piso geram pós. nesta situação, é obrigatório o uso de máscara semi-facial classe PFF1 ou PFF2.
- 12) Recomendamos o uso de botas de borracha ou PVC, para prevenir eventuais choques elétricos ou escorregões sobre o piso molhado. Apenas os equipamentos destinados a lixamento, remoção de ceras e polimento de mármore (todos com engrenagem de aço) podem ter nível de ruído superior a 85 db(A). Nesta situação especial, é obrigatório o uso de protetor auricular.



- 13) Trabalhe com o cabo de alimentação elétrica totalmente desenrolado.
- 14) Nunca suba no equipamento ou use-o como apoio, principalmente se estiver ligado.
- 15) Nunca jogue água sobre qualquer parte do equipamento, sob o sério risco de causar choques elétricos e danos ao motor e outros componentes.
- 16) Use apenas escovas e suportes fornecidos junto com o equipamento ou especificados pela Certec. O uso de outras escovas ou suportes pode comprometer a segurança da operação.
- 17) Examine o cabo de alimentação elétrica a cada vez que for utilizar o equipamento, observando se não existe desgaste ou ruptura. Caso positivo, entre em contato com a Assistência Técnica Certec para efetuar a substituição.
- 18) Todo e qualquer conserto, manutenção e reposição de peças deverão ser realizados pela Certec ou por suas Assistências Técnicas Autorizadas, sob pena de perda da garantia do equipamento.

### Significado de símbolos e abreviaturas usados neste Manual



LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇOES

CUIDADO! RISCO DE CHOQUE ELETRICO!





PONTO DE ATERRAMENTO

ALAVANCA DE ACIONAMENTO



CV = Cavalo Vapor (Unidade de Potência)

hp = Horse Power (Unidade de Potência)

kW = Kilowatt (Unidade de Potência)

V = Tensão (Voltagem)

A = Corrente (Amperagem)

mm<sup>2</sup> = Milímetros quadrados (Unidade de Área)

05/08

## Comprimento máximo dos cabos de alimentação elétrica

Potência do Motor		Tensão	Corrente	Seção do	Comprimento Máximo	
CV	kW	(Volts)	(Ampères)	Cabo	(do motor à tomada)	
0,50	0,37	220 V	5,8 A	1,5 mm²	40 metros	
0,75	0,55	220 V	7,3 A	2,5 mm <sup>2</sup>	40 metros	
1,00	0,75	220 V	9,8 A	2,5 mm <sup>2</sup>	40 metros	
1,50	1,10	220 V	13,0 A	2,5 mm <sup>2</sup>	30 metros	
2,50	1,85	220 V	13,6 A	4,0 mm <sup>2</sup>	45 metros	
3,00	2,20	220 V	16,4 A	4,0 mm <sup>2</sup>	40 metros	
3,50	2,60	220 V	16,0 A	4,0 mm <sup>2</sup>	40 metros	
0,50	0,37	110 V	11,6 A	1,5 mm <sup>2</sup>	20 metros	
0,75	0,55	110 V	14,6 A	2,5 mm <sup>2</sup>	20 metros	
1,00	0,75	110 V	19,6 A	2,5 mm <sup>2</sup>	24 metros	
2,50	1,85	230 V	13,6 A	2,5 mm <sup>2</sup>	35 metros	

O uso de cabos que excederem os comprimentos acima implicará em super aquecimento e perda de potência do equipamento.

x-x-x-x-x-x

Relação de Postos de Assistência Técnica e informações adicionais podem ser obtidas em nosso site:

www.grupocertec.com.br

07/08

Termo de Garantia

A Indústria de Enceradeiras Certec Ltda. assegura como fabricante de seus produtos, identificados por seu número de série, garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, conforme legislação vigente, apresentados no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após a emissão da nota fiscal de venda do produto ao primeiro comprador, desde que tais defeitos sejam constatados em equipamentos sob condições normais de uso.

### A garantia extinguir-se-á nos seguintes casos:

- 1) Se o(s) defeito(s) alegado(s) não forem comprovadamente de fabricação.
- 2) Pelo uso do equipamento em desacordo com as Instruções para Uso.
- 3) Em caso de danos provocados por acidentes, agentes da natureza ou por ter sido ligado em voltagem errada, instalação elétrica imprópria, flutuações excessivas de tensão na rede elétrica.
- 4) Em caso de desgaste natural de peças e componentes.
- 5) Em caso do equipamento apresentar sinais de violação ou de ter sido consertado ou ajustado por pessoa não credenciada pela Certec.
- 6) Em caso de alteração de suas características originais.
- 7) Se o equipamento tiver seu número de série adulterado, rasurado ou mesmo removido.
- 8) Em caso de danos ocorridos no transporte para Assistência Técnica.
- 9) Em outros casos previstos na legislação vigente.

# Indústria de Enceradeiras Certec Ltda.

Alameda Dino Bueno, 711/723 - Campos Elíseos

01217-000 - São Paulo - SP - Brasil

fone / fax: 55-11-3333-8888

www.grupocertec.com.br

certec@grupocertec.com.br

Nº do Equipamento		Modêlo		Tensão		
Nº da Nota Fiscal			Data			
08/						